사용자설명서
USER MANUAL

ENBOW
BRAND
PRODUCT

enbow

당신의 모바일 파트너 엔보우

블루투스 플레이 | FM라디오 | TF-Card | PC Speaker

1P

1. 부위별 요약 설명

2. 제품 사양

제품명칭: Q-TIME(큐타임)
크기: 60 x 60 x 70mm
블루투스 버전: 3.0+EDR
블루투스 프로토콜: A2DP AVRCP
블루투스 연결거리: 10M
응답주파수: 120Hz-20KHz
Horn Power: 3W
Distortion: <= 1.0%
KC인증번호: MSIP-CMI-DVT-QBKG

3. 제품 기본 구성

제품본체(스피커), 마이크로 5핀 데이터/충전 케이블(52cm), 사용설명서

4. 사용방법

블루투스 페어링(스피커와 블루투스 기기 연결)
제품이 꺼져 있는 상태에서 M/ON 버튼을 3-5초간 누르면 전원이 켜지면서 파란색 LED가 30초 동안 점멸하며, 주변에 연결이 가능한 블루투스 장치를 검색합니다. 이때, 연결할 기기의 장치관리자의 블루투스 연결 설정에서 "Q-TIME"를 선택하면 연결됩니다.

Play/Pause(재생 및 일시정지)
스피커가 음악을 재생 시, 블루투스 스피커 전면에 있는 ▶‖ 버튼을 누르면 일시 정지합니다. 그리고 다시 한번 ▶‖ 버튼을 누르면 다시 음악을 재생합니다.
(블루투스 연결 중 전화가 오면, ▶‖버튼을 누르면 핸드프리 기능이 활성화 됩니다.)

Pre/Volume plus(이전곡재생/볼륨감소)
⏮ – 버튼을 짧게 눌러서 이전 노래 재생을 하며, 길게 누르면 볼륨을 낮게 조절할 수 있습니다.

Next/Volume reduction(다음곡재생/볼륨증가)
+ ⏭ 버튼을 짧게 눌러서 다음 노래 재생을 하며, 길게 누르시면 볼륨을 높게 조절할 수 있습니다.

Shutdown/off(전원 끄기)
전원이 켜져 있는 상태에서 **M/ON** 버튼을 길게 3-5초간 누릅니다.

FRONT

Low battery warming(낮은 전원 표시)
배터리가 충전이 필요하면, 전면 세븐세그먼트 창에서 전원 부족 표시가 호출되며, 파란색 LED 불빛이 점멸합니다.

Bluetooth mode(무선 재생 기능)
M/ON 버튼을 3-5초간 길게 눌러서 켜지는 첫 번째 상태는 블루투스 모드이다.
스마트폰과 연결하여 무선으로 음악을 들을 수 있는 세팅이다.

TF Music Player(메모리 음악 재생 기능)
TF 메모리카드가 삽입되어 있는 경우, 전원이 켜진 상태에서 음악이 순차적으로 재생됩니다.

USB Card-reader mode(컴퓨터 유선연결 재생 기능)
마이크로 5pin 데이터 케이블과 함께 PC에 연결되면 PC 스피커로 사용할 수 있습니다.
("M" 버튼을 누르시면, 블루투스 모드, 라디오 모드, TF 메모리 카드 모드로 전환이 가능합니다.)

FM Mode(FM재널 라디오 재생 기능)
마이크로 5핀 케이블을 연결 후 "M"을 눌러 모드 전환 하시면, FM 라디오 기능을 사용할 수 있습니다. FM 라디오 모드에서 재생/일시정지 ▶‖ 버튼을 길게 누르면, 검색 가능한 채널을 자동 저장합니다. 채널 검색 및 저장 후 ⏮ – 버튼을 누르시면 이전 채널을 재생하며, + ⏭ 을 누르면 다음 채널을 재생합니다.

Time and Clock Mode(작성시계 및 알림 기능)
순차적으로 "M"버튼을 누르면 시계 모드로 변경이 됩니다. 이 모드에서는 알림 시계 기능을 지원합니다. + ⏭ 버튼을 길게 누르면 시간 설정이 가능합니다. 시간 설정 상태에서 ⏮ –, + ⏭ 눌러서 시간을 조정할 수 있습니다. 시간 설정 상태에서 + ⏭ 버튼을 한번 더 길게 누르면 순차적으로 "시"설정, "분"설정으로 "시간"을 설정할 수 있습니다. 시계모드에서 ⏮ – 버튼을 길게 1회 누르시면, 알림 설정 모드가 실행 되며, 시계 설정과 같이 ⏮ – 와 + ⏭ 버튼을 짧게 눌러서 조정이 가능하며, "분"설정은 알림 설정 모드에서 ⏮ – 길게 한번 눌러서 변경이 가능합니다. (*주의사항: 배터리 충전 상태가 "0"이 되었을 경우, 시간은 초기화"0시 00분" 됩니다.)

Q-TIME 충전 방법
미니 스피커는 최소 2시간의 충전시간이 필요하며, 완충시간은 3시간 30분 정도입니다.
충전 시간은 충전기나 충전케이블의 전류와 전압에 영향을 받습니다. 사용자의 환경에 따라 유동적입니다.
본 제품은 USB포트에서 직접 연결하여 충전 할 수 있으며, 충전 시 붉은 색 조명의 커지며, 충전이 끝나면 붉은 색 조명이 꺼집니다. 만약, 오랜 시간 사용하지 않을 경우 2/3이상 충전 후 보관하시고, 3개월 이상 사용하지 않으시면 완전 방전될 수 있습니다. 오랜 방치 후에 다시 사용시 최소한 3시간 30분 이상 충전 후 사용하세요.

☆ 스마트폰 QR코드 검색

스마트폰 QR코드를 이용하시면, 제품에 대한 다양한 정보를 확인할 수 있습니다.

5. 주의사항
-해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스를 할 수 없습니다.
-신중하지 않거나 규격에 맞지 않는 케이블 및 어댑터 사용 시 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다. 인증된 규격의 케이블 및 어댑터를 사용해 주세요.
-과당 충전시간 이상으로 장기 충전시 과충전 될 수 있으므로 완전 충전 후에는 케이블을 분리하여 보관해 주세요.
-병원, 항공기 등 무선 및 라디오 사용이 금지된 곳에서는 본 제품을 사용하지 마세요.
-고온의 상태 혹은 화기 근처에 두지 마세요.
-사용자의 임의적인 분해는 고장의 원인이 됩니다.

6. 수입/판매 및 AS 관련 정보
수입 및 판매원: 데이비드테크㈜
브랜드:엔보우(enbow)
A/S전화번호:02-701-8240
본사 주소:서울특별시 양천구 남부순환로 64길 27-5 (신월동)
데이비드테크 빌딩
중국 지사:Room518B, XuSheng Building, No 4004 Baoan Avenue, Baoan District, Shenzhen

enbow

제품보증서

제 품 명	
구 매 처	
구 입 일	
고 객 명	
증 상	

*제품 구매일로부터 6개월
*이 보증서는 국내에서만 사용되며 해외에서는 효력이 없습니다.
사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

Copyright ⓒ 2004 David Tech Co., Ltd. All Rights Reserved.

BACK

사용자설명서
USER MANUAL

ENBOW
BRAND
PRODUCT

enbow

당신의 모바일 파트너 엔보우

블루투스 플레이 | FM라디오 | TF-Card | PC Speaker

1. 부위별 요약 설명

2. 제품 사양

제품명칭: Q-TIME(큐타임)
크기: 60 x 60 x 70mm
블루투스 버전: 3.0+EDR
블루투스 프로토콜: A2DP AVRCP
블루투스 연결거리: 10M
응답주파수: 120Hz-20KHz
Horn Power: 3W
Distortion: <= 1.0%
KC인증번호: MSIP-CMI-DVT-QBKG

3. 제품 기본 구성

제품본체(스피커), 마이크로 5핀 데이터/충전 케이블(52cm), 사용설명서

4. 사용방법

블루투스 페어링(스피커와 블루투스 기기 연결)
제품이 꺼져 있는 상태에서 M/ON 버튼을 3-5초간 누르면 전원이 켜지면서 파란색 LED가 30초 동안 점멸하며, 주변에 연결이 가능한 블루투스 장치를 검색합니다. 이때, 연결할 기기의 장치관리자의 블루투스 연결 설정에서 "Q-TIME"를 선택하면 연결됩니다.

Play/Pause(재생 및 일시정지)
스피커가 음악을 재생 시, 블루투스 스피커 전면에 있는 ▶‖ 버튼을 누르면 일시 정지합니다. 그리고 다시 한번 ▶‖ 버튼을 누르면 다시 음악을 재생합니다.
(블루투스 연결 중 전화가 오면, ▶‖버튼을 누르면 핸드프리 기능이 활성화 됩니다.)

Pre/Volume plus(이전곡재생/볼륨감소)
⏮ – 버튼을 짧게 눌러서 이전 노래 재생을 하며, 길게 누르면 볼륨을 낮게 조절할 수 있습니다.

Next/Volume reduction(다음곡재생/볼륨증가)
+ ⏭ 버튼을 짧게 눌러서 다음 노래 재생을 하며, 길게 누르시면 볼륨을 높게 조절할 수 있습니다.

Shutdown/off(전원 끄기)
전원이 켜져 있는 상태에서 **M/ON** 버튼을 길게 3-5초간 누릅니다.

Low battery warming(낮은 전원 표시)
배터리가 충전이 필요하면, 전면 세븐세그먼트 창에서 전원 부족 표시가 호출되며, 파란색 LED 불빛이 점멸합니다.

Bluetooth mode(무선 재생 기능)
M/ON 버튼을 3-5초간 길게 눌러서 켜지는 첫 번째 상태는 블루투스 모드이다.
스마트폰과 연결하여 무선으로 음악을 들을 수 있는 세팅이다.

TF Music Player(메모리 음악 재생 기능)
TF 메모리카드가 삽입되어 있는 경우, 전원이 켜진 상태에서 음악이 순차적으로 재생됩니다.

USB Card-reader mode(컴퓨터 유선연결 재생 기능)
마이크로 5pin 데이터 케이블과 함께 PC에 연결되면 PC 스피커로 사용할 수 있습니다.
("M" 버튼을 누르시면, 블루투스 모드, 라디오 모드, TF 메모리 카드 모드로 전환이 가능합니다.)

FM Mode(FM재널 라디오 재생 기능)
마이크로 5핀 케이블을 연결 후 "M"을 눌러 모드 전환 하시면, FM 라디오 기능을 사용할 수 있습니다. FM 라디오 모드에서 재생/일시정지 ▶‖ 버튼을 길게 누르면, 검색 가능한 채널을 자동 저장합니다. 채널 검색 및 저장 후 ⏮ – 버튼을 누르시면 이전 채널을 재생하며, + ⏭ 을 누르면 다음 채널을 재생합니다.

Time and Clock Mode(작성시계 및 알림 기능)
순차적으로 "M"버튼을 누르면 시계 모드로 변경이 됩니다. 이 모드에서는 알림 시계 기능을 지원합니다. + ⏭ 버튼을 길게 누르면 시간 설정이 가능합니다. 시간 설정 상태에서 ⏮ –, + ⏭ 눌러서 시간을 조정할 수 있습니다. 시간 설정 상태에서 + ⏭ 버튼을 한번 더 길게 누르면 순차적으로 "시"설정, "분"설정으로 "시간"을 설정할 수 있습니다. 시계모드에서 ⏮ – 버튼을 길게 1회 누르시면, 알림 설정 모드가 실행 되며, 시계 설정과 같이 ⏮ – 와 + ⏭ 버튼을 짧게 눌러서 조정이 가능하며, "분"설정은 알림 설정 모드에서 ⏮ – 길게 한번 눌러서 변경이 가능합니다. (*주의사항: 배터리 충전 상태가 "0"이 되었을 경우, 시간은 초기화"0시 00분" 됩니다.)

Q-TIME 충전 방법
미니 스피커는 최소 2시간의 충전시간이 필요하며, 완충시간은 3시간 30분 정도입니다.
충전 시간은 충전기나 충전케이블의 전류와 전압에 영향을 받습니다. 사용자의 환경에 따라 유동적입니다.
본 제품은 USB포트에서 직접 연결하여 충전 할 수 있으며, 충전 시 붉은 색 조명의 커지며, 충전이 끝나면 붉은 색 조명이 꺼집니다. 만약, 오랜 시간 사용하지 않을 경우 2/3이상 충전 후 보관하시고, 3개월 이상 사용하지 않으시면 완전 방전될 수 있습니다. 오랜 방치 후에 다시 사용시 최소한 3시간 30분 이상 충전 후 사용하세요.

☆ 스마트폰 QR코드 검색

스마트폰 QR코드를 이용하시면, 제품에 대한 다양한 정보를 확인할 수 있습니다.

5. 주의사항
-해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스를 할 수 없습니다.
-신중하지 않거나 규격에 맞지 않는 케이블 및 어댑터 사용 시 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다. 인증된 규격의 케이블 및 어댑터를 사용해 주세요.
-과당 충전시간 이상으로 장기 충전시 과충전 될 수 있으므로 완전 충전 후에는 케이블을 분리하여 보관해 주세요.
-병원, 항공기 등 무선 및 라디오 사용이 금지된 곳에서는 본 제품을 사용하지 마세요.
-고온의 상태 혹은 화기 근처에 두지 마세요.
-사용자의 임의적인 분해는 고장의 원인이 됩니다.

6. 수입/판매 및 AS 관련 정보
수입 및 판매원: 데이비드테크㈜
브랜드:엔보우(enbow)
A/S전화번호:02-701-8240
본사 주소:서울특별시 양천구 남부순환로 64길 27-5 (신월동)
데이비드테크 빌딩
중국 지사:Room518B, XuSheng Building, No 4004 Baoan Avenue, Baoan District, Shenzhen

enbow

제품보증서

제 품 명	
구 매 처	
구 입 일	
고 객 명	
증 상	

*제품 구매일로부터 6개월
*이 보증서는 국내에서만 사용되며 해외에서는 효력이 없습니다.
사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

Copyright ⓒ 2004 David Tech Co., Ltd. All Rights Reserved.