



NPad Slim

USER MANUAL




제품 사양 및 정보

제품사양

Product Name	Bluetooth foldable keyboard
Model	NPad Silm
Bluetooth version	Bluetooth 3.0
Feature	Ultra slim, foldable
Battery	110mAh rechargeable
Support system	for IOS, Android, Windows
Interface	Bluetooth
Operating Frequency	2.402~2.480GHz
Working voltage	3.7V
working current	2~3mA
Standby current	< 50uA
Stand-by	> 60 days
Number	67 keys

제품 구성품



키보드 본체



5핀 충전 케이블



매뉴얼

주의사항

Q. iOS 제품에 한/영 변환이 안됩니다.

A. 이 경우 아래 중 한가지 방법으로 시도해주세요.

- ① FN+숫자6키 누르기
- ② CAPS LOCK 버튼 눌러 언어 선택하기
- ③ Ctrl + Space 바 버튼 누르기

Q 별도의 키보드 앱을 사용해도 되나요?

A. 별도의 키보드 앱을 사용할 경우 디바이스의 기본 내장 키보드가 아닌 별도의 앱을 설치하여 사용할 경우 호환성 문제로 일부 오류가 발생할 수 있습니다.
이 경우, 기본 키보드로 설정 후 사용해주세요.

! 사용하는 스마트기기의 (최신)기종과 OS버전에 따라 키의 기능이 일부 변경될 수 있습니다. 이로인한 문제는 당사의 서비스 대상이 아닙니다.

제품 사용시 주의사항

- 본 제품의 안전한 사용을 위해 설명서를 숙지해주세요.
- 규격에 맞지 않거나 인증을 받지 않은 케이블 및 어댑터를 사용하지 마세요.
- 충전이 끝나면 충전 케이블을 분리하여 보관하세요.
- 병원, 항공기 등 무선 라디오 사용이 금지된 곳에서는 본 제품을 사용하지 마세요.
- 먼지가 많은 곳, 습도가 높은 곳에서 보관하지 마세요.
- 고온의 화기 근처에서 사용하지 마세요.
- 제품에 외부 충격이 가해지지 않도록 주의하여 주십시오.
- 사용상 부주의로 제품이 파손되거나 사용자가 임의로 분해하신 경우 A/S를 받으실 수 없습니다.

운영체제 지원



iOS



원도우




안드로이드

스마트키 기능 설명

NO	FN	Mac OS, iOS	Windows	Android
1	ESC	홈	홈	홈
2	Q	검색	검색	검색
3	ALL	전체선택	전체선택	전체선택
4	COPY	복사	복사	복사
5	PASTE	붙여넣기	붙여넣기	붙여넣기
6	CUT	잘라내기	잘라내기	잘라내기
7	◀◀	이전곡	이전곡	이전곡
8	▶	재생/정지	재생/정지	재생/정지
9	▶▶	다음곡	다음곡	다음곡
10	◀-	볼륨-	볼륨-	볼륨-
11	◀+	볼륨+	볼륨+	볼륨+
12	KEYBOARD	키보드 오픈	기능없음	기능없음
13	◀▶	기능없음	기능없음	전페이지 이동


블루투스 연결하기 (안드로이드 운영체제)



블루투스 키보드 연결(페어링) 모드

- 키보드 좌측 상단 OFF/ON 스위치를 ON으로 이동
- CONNECT 버튼을 3초 이상 눌러주면 STATUS LED가 파란색으로 깜빡임(연결 준비 상태)


②



블루투스 연결 기기 검색

- 블루투스 메뉴에서 찾기 버튼을 터치
- 하단 [기타기기] 목록에서 'Npad Slim' 블루투스 키보드 장치를 터치

③




블루투스 연결 확인

- 등록된 디바이스에 'Npad Slim' 블루투스 키보드 장치가 연결됨 표시 확인
- STATUS LED가 깨지며 블루투스 키보드가 정상적으로 연결

※ 페어링이 정상적으로 되지 않을 경우 스마트 기기에서 'Npad Slim'을 삭제한 후 다시 연결 부탁드립니다.

블루투스 연결하기 (iOS 운영체제)



블루투스 키보드 연결(페어링) 모드

- 키보드 좌측 상단 OFF/ON스위치를 ON으로 이동
- CONNECT 버튼을 3초 이상 눌러주면 STATUS LED가 파란색으로 깜빡임(연결 준비 상태)



스마트기기 블루투스 연결

- [설정] > [연결] > [블루투스]로 이동
- Off/ON 스위치 버튼을 클릭하면 사용중으로 변경



블루투스 연결 기기 검색

- 블루투스 메뉴에서 찾기 버튼을 터치
- 하단 [기타 기기] 목록에서 'Npad Slim' 블루투스 키보드 장치를 터치



블루투스 연결 확인

- 등록된 디바이스에 'Npad Slim' 블루투스 키보드 장치가 연결됨 표시 확인
- STATUS LED가 깨지며 블루투스 키보드가 정상적으로 연결

※ 페어링이 정상적으로 되지 않을 경우 스마트 기기에서 'Npad Slim'을 삭제한 후 다시 연결 부탁드립니다.


블루투스 연결하기 (WINDOW 운영체제)



블루투스 키보드 연결(페어링) 모드

- 키보드 좌측 상단 OFF/ON 스위치를 ON으로 이동
- CONNECT 버튼을 3초 이상 눌러주면 STATUS LED가 파란색으로 깜빡임(연결 준비 상태)


②



원도우 블루투스 장치 접속

- 검색>설정>장치 클릭
- [Bluetooth 및 기타 디바이스] 메뉴에서 [Bluetooth 또는 기타 디바이스 추가] 클릭
- [디바이스 추가] 창에서 [Bluetooth] 메뉴 클릭
- Npad Slim 블루투스 키보드 장치를 클릭

③



블루투스 연결 확인

- '디바이스를 사용할 준비가 되었습니다.'라는 창 표출
- STATUS LED가 깨지며 블루투스 키보드가 정상적으로 연결

※ 원도우 10 기준으로 작성되었으므로, 다른 원도우 OS와 연결 방법이 다를 수 있습니다.

※ 페어링이 정상적으로 되지 않을 경우 스마트 기기에서 'Npad Slim'을 삭제한 후 다시 연결 부탁드립니다.