NBOW

NPad

USER MANUAL

제품 사양

제품사양

모델명	N패드
품목	블루투스 키보드
크기	293 x 84 x 6.9mm (펼쳤을 때) 145 x 84 x 13.9mm (접었을 때)
무게	179g
충전시간	약 2~3시간
사용시간	약 60~70시간
키 작동방식	펜타그래프 방식
연결방식	블루투스 V3.0
충전방식	USB 마이크로 5핀
무선작동거리	최대 10m
충전 전압	DC5V.1A
배터리 정격	110mAh. 3.7V

DESIGNED AND MADE BY NBOW

www.nbow.co.kr

제품명: 블루투스 키보드
모델명: N패드
적합인증: R-CRM-DVT-SMART-NOTE
제조자/제조국: 데이비드테크㈜ / 중국
주소: 서울시 양천구 남부순환로 64길 27-5 데이비드빌딩
서비스센터 : 070-4817-9609

제품 구성품

키보드 본체 / 거치대 & 케이스 / 5핀 충전 케이블 / 설명서

3사 운영체제 지원

안드로이드 iOS 윈도우

스마트키 기능 설명

평선 스마트키 사용

[Fn]키와 같이 눌러주시면 됩니다.

운영체제 선택키

iOS : Fn+Q / 안드로이드 : Fn+W / 윈도우 : Fn+E

IOS 기종의 경우 FN+4 키 입력시 홈버튼이 있는 아이폰8/8 PLUS 기종까지는 스크린샷 기능, 이후 기종부터는 창닫기 기능입니다.

사용하는 스마트기기의 (최신)기종과 OS버전에 따라 키의 기능이 일부 변경될 수 있습니다. 이로인한 문제는 당사의 서비스 대상이 아닙니다.

스마트 기기 블루투스 연결하기(안드로이드 운영체제)

①



블루투스 키보드 연결(페어링) 모드

- 키보드 좌측 상단 OFF/ON 스위치를 ON으로 이동
- CONNECT 버튼을 3초 이상 눌러주면 STATUS LED가 파란색으로 깜빡임(연결 준비 상태)

②



블루투스 연결 기기 검색

- 블루투스 메뉴에서 찾기 버튼을 터치
- 하단 [기타기기] 목록에서 'SMART NOTE' 블루투스 키보드 장치를 터치

③



블루투스 연결 확인

- 등록된 디바이스에 'SMART NOTE' 블루투스 키보드 장치가 연결됨 표시 확인
- STATUS LED가 꺼지며 블루투스 키보드가 정상적으로 연결

※ 페어링이 정상적으로 되지 않을 경우 스마트 기기에서 'SMART NOTE'를 삭제한 후 다시 연결 부탁드립니다.

스마트 기기 블루투스 연결하기(IOS 운영체제)

①



블루투스 키보드 연결(페어링) 모드

- 키보드 좌측 상단 OFF/ON스위치를 ON으로 이동
- CONNECT 버튼을 3초 이상 눌러주면 STATUS LED가 파란색으로 깜빡임(연결 준비 상태)

②

스마트기기 블루투스 연결

- [설정] > [연결] > [블루투스] 로 이동
- Off/ON 스위치 버튼을 클릭하면 사용중으로 변경

③

블루투스 연결 기기 검색

- 블루투스 메뉴에서 찾기 버튼을 터치
- 하단 [기타기기] 목록에서 'SMART NOTE' 블루투스 키보드 장치를 터치

④

블루투스 연결 확인

- 등록된 디바이스에 'SMART NOTE' 블루투스 키보드 장치가 연결됨 표시 확인
- STATUS LED가 꺼지며 블루투스 키보드가 정상적으로 연결

※ 페어링이 정상적으로 되지 않을 경우 스마트 기기에서 'SMART NOTE'를 삭제한 후 다시 연결 부탁드립니다.

스마트 기기 블루투스 연결하기 (Window 운영체제)

①



블루투스 키보드 연결(페어링) 모드

- 키보드 좌측 상단 OFF/ON 스위치를 ON으로 이동
- CONNECT 버튼을 3초 이상 눌러주면 STATUS LED가 파란색으로 깜빡임(연결 준비 상태)

②





윈도우 블루투스 장치 접속

- 검색 > 설정 > 장치 클릭
- [Bluetooth 및 기타 디바이스] 메뉴에서 [Bluetooth 또는 기타 디바이스 추가] 클릭
- [디바이스 추가] 창에서 [Bluetooth] 메뉴 클릭
- SMART NOTE 블루투스 키보드 장치를 클릭

③



블루투스 연결 확인

- '디바이스를 사용할 준비가 되었습니다.' 라는 창 표출
- STATUS LED가 꺼지며 블루투스 키보드가 정상적으로 연결

※ 윈도우10 기준으로 작성되었으므로, 다른 윈도우 OS와 연결 방법이 다를 수 있습니다.

※ 페어링이 정상적으로 되지 않을 경우 스마트 기기에서 'SMART NOTE'를 삭제한 후 다시 연결 부탁드립니다.

주의사항

Q. iOS 제품에 한/영 변환이 안됩니다.

A. iOS 업데이트 버전에 따른 한/영 변환이 안되는 오류가 있을수 있습니다.
이 경우 아래 중 한가지 방법으로 시도해주세요.

① FN+숫자6키 누르기

② CAPS LOCK 버튼 눌러 언어 선택하기

③ Ctrl + Space 바 버튼 누르기

Q 별도의 키보드 앱을 사용해도 되나요?

A. 별도의 키보드 앱을 사용할 경우 디바이스의 기본 내장 키보드가 아닌 별도의 앱을 설치하여 사용할 경우 호환성 문제로 일부 오류가 발생할 수 있습니다.
이 경우, 기본 키보드로 설정 후 사용해주세요.

사용하는 스마트기기의 (최신)기종과 OS버전에 따라 키의 기능이 일부 변경될 수 있습니다. 이로인한 문제는 당사의 서비스 대상이 아닙니다.

제품 사용시 주의사항

· 본 제품의 안전한 사용을 위해 설명서를 숙지해주세요.
· 규격에 맞지 않거나 인증을 받지 않은 케이블 및 어댑터를 사용하지 마세요.
· 충전이 끝나면 충전 케이블을 분리하여 보관하세요.
· 병원, 항공기 등 무선 라디오 사용이 금지된 곳에서는 본 제품을 사용하지 마세요.
· 먼지가 많은 곳, 습도가 높은 곳에서 보관하지 마세요.
· 고온의 화기 근처에서 사용하지 마세요.
· 제품에 외부 충격이 가해지지 않도록 주의하여 주십시오.
· 사용상 부주의로 제품이 파손되거나 사용자가 임의로 분해하신 경우 A/S를 받으실 수 없습니다.